

SO MONTIEREN SIE IHRE MØREROYAL® - TERRASSENDIELEN

MøreRoyal®-Terrassendielen werden nach der Anwendungsempfehlung für Terrassen- und Balkonbeläge (Ausgabe 5) des GD-Holz verlegt, welche hier in einer Kurzfassung aufgeführt sind:



MøreRoyal®-Terrassendielen müssen immer mit der Sichtseite, welche Sie an der geriffelten oder fein strukturierten Oberfläche sowie den gefasteten Längskanten erkennen, nach oben verlegt werden.

Die Unterkonstruktion muss auf einem festen Untergrund montiert werden. Dieser sollte frostsicher und ohne Bewuchs sein. Sowohl der Untergrund als auch die Unterkonstruktion sollten mit etwa 2 % Gefälle erstellt werden. Das Gefälle der Dielenkonstruktion wie auch des Untergrunds muss so erstellt werden, dass Wasser von Gebäudeteilen weg geleitet wird. Der Unterkonstruktionsabstand sollte 50 cm nicht überschreiten.

Verlegen Sie die Dielen mit einem seitlichen Fugenabstand von 6 mm, welcher auch für stirnseitige Fugen zum Wandanschluss oder weitere Dielen bei Verlegung im Verband eingehalten werden sollte.

Nutzen Sie zur Befestigung Edelstahlschrauben (A2) oder bei extremeren Bedingungen, wie salzhaltigem Seeklima, A4 Schrauben mit einem Mindestdurchmesser von 5 mm und einer Länge von 60 mm bei direkter Verschraubung auf der Unterkonstruktion. Die Schraubenköpfe müssen bündig mit der Oberseite der Dielen abschließen. Ein tieferes Einschrauben oder ein Herausragen des Schraubenkopfes muss vermieden werden. Sollten Distanzhalter zur Verlegung genutzt werden, muss die Schraubenlänge dementsprechend erhöht werden. Der Schraubenabstand sollte 1,5 – 2 cm zur Längskante und 2 cm zur Stirnseite der Dielen betragen. Die Schraubenlöcher müssen mit einem Bohrsenker vorgebohrt und im Zwischenschritt mit „MøreRoyal®-Holzöl“ versiegelt werden.



Schnittkanten müssen zwingend mit „MøreRoyal®-Holzöl“ behandelt werden. Hier sollte darauf geachtet werden, dass ausreichend Öl aufgetragen wird, damit ein Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit und daraus resultierende Fäulnis erstellt wird.

Eine Oberflächenbehandlung der Dielen ist erst nach ca. 6 Jahren erforderlich. Jedoch kann nach ca. 12 Montagen eine Behandlung mit „MøreRoyal®-Dielenöl Exklusiv“ erfolgen, um einen gleichmäßigen Farbton zu erlangen. Bitte beachten Sie, dass bei einer Nachbehandlung der Farbton intensiver ausfallen kann, als bei den original produzierten Dielen!